MEMO PROGRAMATOR SERWISOWY

instrukcja użytkownika







instrukcja użytkownika

v1.0







SPIS TREŚCI

I. MEMO - PROGRAMATOR SERWISOWY	3
1. Informacje ogólne	3
2. Dane techniczne	3
3. Elementy programatora	3
4. Zarządzanie odbiornikiem poprzez programator MEMO	4
4.1. Podłączenie MEMO do odbiornika	4
4.2. Zapis pamięci pilotów odbiornika do MEMO	4
4.3. Wpisywanie pilotów z MEMO do pamięci odbiornika	5
4.4. Aktualizacja oprogramowania odbiornika	7
5. Rejestracja przebiegu operacji	8
6. Tabela kodów programatora MEMO	9
II. MEMO MANAGER - PROGRAM DO OBSŁUGI PROGRAMATORA MEMO	10

MEMO MANAGER - PROGRAM DO OBSEUGI PROGRAMATORA MEMO	10
1. Przeznaczenie	10
2. Wymagania sprzętowe	10
3. Instalacja i uruchomienie	10
4. Podłączenie programatora MEMO do komputera	10
5. Okno główne programu	10
5.1. Zakładka "Pliki pilotów"	11
5.1.1. Edycja zawartości plików pilotów	12
5.2. Zakładka "Pliki firmware"	14

DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

I. MEMO - PROGRAMATOR SERWISOWY

1. INFORMACJEOGÓLNE

MEMO to programator serwisowy przeznaczony do współpracy z wybranymi odbiornikami firmy DTM System. Użycie programatora umożliwia zapis pamięci pilotów odbiornika do pliku, wpisanie pilotów do pamięci odbiornika z pliku oraz aktualizację oprogramowania odbiorników radiowych (firmware'u).

2. DANE TECHNICZNE

zasilanie pojemność pamięci masowej gabaryty zewnętrzne obudowy 3,3 - 5V, z portu USB lub odbiornika 2 MB 75x45x15 mm

3. ELEMENTY PROGRAMATORA



Rys.1. Widok programatora serwisowego MEMO z opisem elementów.

4. ZARZĄDZANIE ODBIORNIKIEM POPRZEZ PROGRAMATOR MEMO

4.1. PODŁĄCZENIE MEMO DO ODBIORNIKA

Programator należy połączyć z odbiornikiem za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie. Gotowość do pracy programatora sygnalizowana jest mruganiem diod BACKUP, WRITE i UPDATE. Podczas połączenia z odbiornikiem przyciski programatora są aktywne.

4.2. ZAPIS PAMIĘCI PILOTÓW ODBIORNIKA DO MEMO

W celu utworzenia pliku pamięci pilotów należy:

• podłączyć programator MEMO do odbiornika. Diody sygnalizacyjne BACKUP, WRITE i UPDATE zaczną pulsować sygnalizując gotowość programatora do pracy.

• nacisnąć przycisk BACKUP. Trwający zapis sygnalizowany jest pulsowaniem zielonej diody BACKUP. Koniec zapisu sygnalizuje mruganie diod BACKUP, WRITE i UPDATE.



Rys. 2. Zapis pamięci pilotów do pliku.

Podczas zapisu pamięci pilotów nie należy odłączać programatora MEMO od odbiornika.

Jeżeli w czasie zapisu wystąpiły błędy, zielona dioda sygnalizacyjna BACKUP będzie cyklicznie pulsować sygnalizując kod błędu (patrz pkt 6).

Plik backup z pamięcią pilotów odbiornika zapisany zostaje w programatorze MEMO. Otrzymuje nazwę RD_xxxxx.RRF, gdzie 'xxxxx' to numer kolejny pliku. Każdy kolejny zapisany plik pamięci pilotów otrzyma nazwę z kolejnym numerem. Pliki można edytować po podłączeniu programatora MEMO do komputera, w programie MEMO MANAGER (patrz II. MEMO MANAGER pkt 5.1.1).

Usunięcie pliku z pamięci programatora nie ma wpływu na kolejność numeracji. Urządzenie wyszukuje najwyższy zajęty numer i nadaje nowemu plikowi kolejny numer.



Kiedy najwyższy numer 99999 jest zajęty, MEMO zgłosi błąd i zapis pilotów nie powiedzie się. W takim przypadku należy uporządkować pliki w pamięci za pomocą programu MEMO MANAGER – zmienić nazwy lub usunąć pliki.

4.3. WPISANIE PILOTÓW Z MEMO DO PAMIĘCI ODBIORNIKA

W celu wpisania pilotów:

• podłączyć programator MEMO do odbiornika. Diody sygnalizacyjne BACKUP, WRITE i UPDATE zaczną pulsować sygnalizując gotowość programatora do pracy.

 nacisnąć przycisk WRITE. MEMO w pierwszej kolejności utworzy awaryjną kopię zapasową pamięci odbiornika. Sygnalizowane jest to szybkim pulsowaniem zielonej diody BACKUP i świeceniem czerwonej diody WRITE. Następnie rozpocznie się proces zapisu pilotów do pamięci odbiornika. Sygnalizowane jest to zgaśnięciem zielonej diody BACKUP i pulsowaniem czerwonej diody WRITE. Koniec zapisu sygnalizuje mruganie diod BACKUP, WRITE i UPDATE.



Rys. 3. Wpisanie pilotów do pamięci odbiornika.

Podczas wpisywania pilotów z pliku nie należy odłączać programatora MEMO od odbiornika.

Jeżeli w czasie zapisu wystąpiły błędy, czerwona dioda WRITE będzie cyklicznie pulsować sygnalizując kod błędu (patrz pkt 6).



Piloty z pamięci odbiornika zostaną zastąpione pilotami wpisanymi z pliku.

Proces zapisu pilotów do odbiornika poprzedzony jest utworzeniem awaryjnej kopii zapasowej o nazwie AUTOBACK.RRF. Utworzenie awaryjnej kopii zapasowej nie wpływa na proces zapisu pamięci pilotów. Jeżeli podczas tworzenia kopii awaryjnej pojawią się błędy, proces zostanie przerwany a zielona dioda sygnalizacyjne BACKUP będzie cyklicznie pulsować sygnalizując kod błędu (patrz pkt 6).



Po zapisaniu pilotów do pamięci odbiornika konieczna jest synchronizacja liczników kroczących pilotów z odbiornikiem. Podczas pierwszego użycia pilota z odbiornikiem należy wcisnąć przycisk pilota dwukrotnie.

Do pamięci odbiornika w pierwszej kolejności wpisywane są piloty z pliku ustawionego w programie MEMO MANAGER jako główny (patrz II. MEMO MANAGER pkt 5.1).

Jeżeli żaden plik nie jest ustawiony jako główny, programator MEMO do zapisu użyje pliku pamięci pilotów o najwyższym numerze, czyli pliku ostatnio zapisanych pilotów.



Istnieje możliwość pominięcia pliku głównego i wybrania do zapisu pliku ostatnio zapisanych pilotów. Procedura może być zastosowana przy prostym przenoszeniu pamięci pilotów między odbiornikami.

W celu wpisania do odbiornika ostatnio zapisanych pilotów, z pominięciem pliku głównego, należy:

- podłączyć programator MEMO do odbiornika. Diody sygnalizacyjne BACKUP, WRITE i UPDATE zaczną pulsować sygnalizując gotowość programatora do pracy.
- nacisnąć i przytrzymać przycisk WRITE powyżej 3 sekund.

• zwolnić przycisk WRITE kiedy zgaśnie czerwona dioda WRITE. MEMO w pierwszej kolejności utworzy awaryjną kopię zapasową pamięci odbiornika. Sygnalizowane jest to szybkim pulsowaniem zielonej diody BACKUP i świeceniem czerwonej diody WRITE. Następnie rozpocznie się proces zapisu pilotów do pamięci odbiornika. Sygnalizowane jest to zgaśnięciem zielonej diody BACKUP i pulsowaniem czerwonej diody WRITE. Koniec zapisu sygnalizuje mruganie diod BACKUP, WRITE i UPDATE.



Rys. 4. Zapis pilotów do odbiornika z użyciem pliku ostatnio utworzonego.

Podczas wpisywania pilotów z pliku nie należy odłączać programatora MEMO od odbiornika.

Jeżeli w czasie zapisu wystąpiły błędy, czerwona dioda WRITE będzie cyklicznie pulsować sygnalizując kod błędu (patrz pkt 6).

4.4. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA ODBIORNIKA



Do aktualizacji oprogramowania odbiornika konieczne jest posiadanie pliku firmware. Pliki należy pobrać przy pomocy programu MEMO MANAGER (patrz II. MEMO MANAGER pkt 5.2.).

W MEMO może znajdować się wiele plików firmware przeznaczonych do różnych odbiorników. Programator MEMO rozpoznaje model oraz wersję oprogramowania odbiornika, do którego jest podłączony. Na tej podstawie programator wybiera, który spośród dostępnych plików należy użyć do aktualizacji.

W celu aktualizacji oprogramowania odbiornika należy:

- podłączyć programator MEMO do odbiornika. Diody sygnalizacyjne BACKUP, WRITE i UPDATE zaczną pulsować sygnalizując gotowość programatora do pracy.
- nacisnąć przycisk UPDATE. Pomarańczowa dioda UPDATE zacznie pulsować, sygnalizując aktualizację oprogramowania. Koniec aktualizacji sygnalizuje mruganie diod BACKUP, WRITE i UPDATE.
- Odbiornik radiowy resetuje się i uruchamia ponownie.



Rys. 5. Aktualizacja oprogramowania odbiornika.

Podczas aktualizacji oprogramowania nie należy odłączać programatora MEMO od odbiornika.

Jeżeli w czasie aktualizacji wystąpiły błędy, pomarańczowa dioda UPDATE będzie cyklicznie pulsować sygnalizując kod błędu (patrz pkt 6). W zależności jaki błąd wystąpił odbiornik może się zresetować i uruchomić ze starą wersją oprogramowania lub pozostać w trybie aktualizacji oprogramowania. Wówczas należy powtórzyć proces aktualizacji oprogramowania.

W procedurze aktualizacji oprogramowania programator MEMO zawsze wybiera najnowszą dostępną w urządzeniu wersję firmware'u. Jeżeli wersja firmware odbiornika jest nowsza niż dostępne w pamięci programatora MEMO, programator oczekuje potwierdzenia operacji wgrania starszej wersji oprogramowania. Stan oczekiwania sygnalizowany jest przez jednostajne cykliczne mruganie pomarańczowej diody UPDATE. Potwierdzenia dokonuje się poprzez ponowne naciśnięcie przycisku UPDATE. Anulowania operacji dokonuje się przez naciśnięcie jednego z dwóch pozostałych przycisków BACKUPlubWRITE.

5. REJESTRACJA PRZEBIEGU OPERACJI

Każda operacja wykonywana przez programator MEMO rejestrowana jest w pliku log.txt., dostępnym po podłączeniu MEMO do komputera.

W pliku znajdują się podstawowe informacje o przebiegu operacji takie jak: typ odbiornika radiowego, wersja firmware, nazwa pliku, status operacji, rodzaj i kod błędu.

UG.TXT — Notatnik	_	×
<u>P</u> lik <u>E</u> dycja For <u>m</u> at <u>W</u> idok Pomo <u>c</u>		
Device type: 04 Firmware version: 01 File name: RD_00001.RRF File device type: File firmware version: Status: READING SUCCESS Error code: 00		~
Device type: 08 Firmware version: 01 File name: File device type: File firmware version: Status: NO DEVICE FIRMWARE FILE Error code: 02		
Device type: 04 Firmware version: 01 File name: AUTOBACK.RRF File device type: File firmware version: Status: READING SUCCESS Error code: 00		
Device type: 04 Firmware version: 01 File name: RD_00001.RRF File device type: File firmware version: Status: WRITING SUCCESS Error code: 00		
		~

Rys. 6. Przykładowa zawartość pliku log.txt.

Raport z operacji ma postać: Device type: określa typ urządzenia Firmware version: wersja firmware odbiornika radiowego File name: nazwa pliku w pamięci MEMO użytego podczas operacji File device type: typ urządzenia, dla którego przeznaczony jest plik (tylko dla firmware) File firmware version: wersja firmware pliku (dotyczy plików firmware) Status: dodatkowa informacja o rezultacie operacji Error code: kod błędu (wartość 00 oznacza brak błędu)

6. TABELA KODÓW PROGRAMATORA MEMO

W przypadku wystąpienia błędów podczas wykonywania operacji zapisu pilotów do MEMO, zapisu pilotów do odbiornika, aktualizacji oprogramowania, jedna z diod BACKUP, WRITE lub UPDATE (w zależności od wykonywanej operacji) będzie cyklicznie mrugać, sygnalizując ilością mrugnięć rodzaj błędu (tabela 1). Kod błędu rejestrowany jest w pliku log.txt (patrz pkt 5).

NAZWA BŁĘDU	LICZBA MRUGNIĘĆ	кор	PROBLEM
		01	linia komunikacyjna nie została zwolniona przez odbiornik
	**	02	nie udało się zidentyfikować odbiornika (nie nawiązano czytelnej komunikacji)
COMMUNICATION ERROR		03	odbiornik nie jest gotowy do programowania (nie przyjął pakietu danych)
		04	timeout podczas transmisji (przerwana komunikacja)
		05	przekroczony limit ilości ponawiania ramek (transmisja nieczytelna)
		01	wewnętrzny błąd systemu plików nie można odczytać/zapisać pliku
	***	02	uszkodzony plik firmware'u błąd sumy kontrolnej
ERROR		03	wewnętrzny błąd systemu plików nie można utworzyć katalogu
		04	nie można zapisać danych do pliku pełna pamięć
NO FIRMWARE		01	brak pliku firmware dla podłączonego odbiornika
FILE	John Markey	02	brak plików firmware
	*****	01	błąd podczas tworzenia automatycznej kopii zapasowej autobackup
		02	brak pliku dla operacji zapisu do pamięci (WRITE)
READ WRITE		03	nie można utworzyć nazwy dla nowego pliku (operacja BACKUP)
		04	błąd podczas odczytu pamięci pilotów, nieprawidłowa suma kontrolna, przekroczony limit powtórzeń
		05	błąd podczas zapisu do pamięci odbiornika brak potwierdzenia odebrania danych
PROGRAM SUCCESS		00	aktualizacja oprogramowania zakończona sukcesem
READING SUCCESS		00	zapis pamięci pilotów do pliku zakończony sukcesem
WRITING SUCCESS		00	wpisanie pilotów do pamięci odbiornika zakończone sukcesem

Tab. 1. Tabela kodów programatora serwisowego MEMO.

II. MEMO MANAGER - PROGRAM DO OBSŁUGI PROGRAMATORA MEMO

1. PRZEZNACZENIE

MEMO MANAGER to program komputerowy przeznaczony do obsługi programatora serwisowego MEMO. Program umożliwia zarządzanie plikami wykorzystywanymi w pracy z programatorem serwisowym MEMO oraz edycję zawartości plików pamięci pilotów. Dzięki obsłudze plików pilotów z różnych modeli odbiorników, program MEMO MANAGER zapewnia pełną kompatybilność między systemami.

2. WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- komputer PC z systemem MS Windows® w wersji NT/XP/Vista/7/8/10
- wymagane zainstalowanie pakietu .net framework w wersji 4.0 lub nowszej

3. INSTALACJA I URUCHOMIENIE

Uruchomić plik instalacyjny Memo_setup.exe. Plik dostępny jest na płycie dołączonej do programatora oraz na stronie www.dtm.pl. Podczas instalacji postępować zgodnie z wytycznymi instalatora programu. Po instalacji oprogramowania uruchomić program MEMO MANAGER oraz podłączyć programator MEMO.

4. PODŁĄCZENIE PROGRAMATORA MEMO DO KOMPUTERA

Programator należy połączyć z komputerem za pomocą kabla USB znajdującego się w zestawie. Gotowość do pracy programatora sygnalizowana jest mruganiem diod BACKUP, WRITE i UPDATE. Podczas połączenia z komputerem przyciski programatora są nieaktywne.

Programator MEMO rozpoznawany jest przez system operacyjny Windows[®] jako pamięć masowa o pojemności ok. 2 MB, z której można odczytywać lub zapisywać pliki. Nie wymaga instalowania sterowników.

Do obsługi programatora serwisowego MEMO zaleca się używania dedykowanego oprogramowania - MEMO MANAGER.

Zasilanie oraz gotowość do pracy sygnalizuje pulsowanie diod BACKUP, WRITE i UPDATE na panelu programatora serwisowego MEMO.

5. OKNOGŁÓWNE PROGRAMU

Okno główne składa się z dwóch zakładek:

- PLIKI PILOTÓW - przeznaczona do zarządzania plikami pamięci pilotów (pkt 5.1.)

- PLIKI FIRMWARE - przeznaczone do zarządzania plikami aktualizacji oprogramowania (pkt 5.2.)

Okno każdej z zakładek podzielone jest na dwie części.

Po lewej stronie wyświetlane są pliki umieszczone w katalogu lokalnym na komputerze użytkownika. Katalog lokalny to ściśle określona lokalizacja, w której program przechowuje pliki pamięci pilotów i pliki firmware.

Po prawej stronie wyświetlane są pliki znajdujące się w pamięci programatora MEMO.

Podłączenie programatora MEMO oraz prawidłową komunikację programu z komputerem sygnalizuje

ikona 📀, brak połączenia sygnalizowany jest ikoną 💿.

5.1.ZAKŁADKA PLIKI PILOTÓW

Zakładka PLIKI PILOTÓW pozwala na zarządzanie plikami pamięci pilotów.

M Memo Manager - v 1.0a						- 6 ×
MEMO Manager					O PROGRAM	
Pliki pilotów Pliki firmware						
				Memo		S
DODA) EKSPORTUJ		USTAN JAK	KO GŁÓWNY EKSPORTUJ	LOG		
EDYTUJ ZMIEŃ MAZNE/OPIS USUŃ UTNÓRZ KOPIE		EDYTUD	ZMIEŃ NAZWĘ/OPIS	USUŃ UTWÓRZ KOPIE		
NAZNA OPIS D 00001 005 D 00001 005			NAZWA	Coasted by MEM	OPIS	
			RD_00002.RF	Created by MEMC)	
			RD_00003.RRF	Created by MEMC		
	>> 					

Rys. 1. Widok okna głównego - zakładka PLIKI PILOTÓW.

Opis przycisków i funkcji zakładki PLIKI PILOTÓW



5.1.1. EDYCJA ZAWARTOŚCI PLIKÓW PILOTÓW.

Program MEMO MANAGER umożliwia modyfikowanie zawartości pamięci pilotów znajdujących się w pliku. Po wciśnięciu przycisku EDYTUJ pojawia się okno edycji pliku pilotów, z poziomu którego można: - usuwać piloty

- dodawać piloty z innych plików
- zmienić konfigurację powiązań przycisków z kanałami
- zmienić pozycję pilotów w pamięci

						_	
MEMO		Edycja pliku pilotów					
RD_00003 - Ki	DPIA(1).RRF (pi	otów: 14)					
IMPORTUJ	ZAPISZ	SCHOWEK OPCJE ZAZNACZONYCH				ZAM	IKNIJ
EDYTUJ	KOPIUJ	ÚUSUŃ CINTYW					
OPIS PLIKU:		Created by MEMO					
	POZYCJA	NUMER SERYJNY	ТҮР				
		882693	STANDARD_433	<u></u>	4	Х	Ø
		881620	STANDARD_433	<u></u>	4	Х	
		881586	STANDARD_433	<u></u>	4	Ж	
	4	820734	STANDARD_433	<u></u>	4	Х	
		881822	STANDARD_433	<u></u>	4		
		881681	STANDARD_433	<u></u>	4	Ж	
	7	881774	STANDARD_433	<u></u>	4	Ж	Ø
		881764	STANDARD_433	<u></u>	4	Ж	Ø
		4639	STANDARD	<u></u>	4	Ж	Ø
	10	824780	STANDARD 433	#	4.	X	1

Rys. 2. Okno edycji zawartości plików pilotów.

Opis przycisków edycji pilotów:



usuwa pilota z listy



kopiuje pilota do programowego schowka



kopiuje pilota do schowka i usuwa go z listy



wyświetla okno edycji pilota, w którym można zmienić pozycję pilota w pamięci i skonfigurować powiązania przycisków pilota z kanałami odbiornika

Opis przycisków i funkcji zakładki "Edycja pliku pilotów":



5.2.ZAKŁADKA PLIKI FIRMWARE

Z poziomu zakładki PLIKI FIRMWARE możliwe jest pobranie najnowszego oprogramowania odbiorników radiowych dostępnego na serwerach firmy DTM System oraz zarządzanie tymi plikami.

Pobrane oprogramowanie można wgrać do odpowiedniego odbiornika radiowego (patrz I. MEMO pkt 4.4.).

Memo Manager - v 1.	Da							- ø ×
MEM	Q Manager						0 PROGRAM	
	- District							
Pliki pilotów	Pliki firmware							
							MEMO	
CADO	POBIERZ USUŃ ZAZNACZONE		FILTR		usuń zaznaczone			FILTR
	NAZMA	URZĄDZENIE	WERSJA FIRMWARE		•	NAZNA	URZĄDZENIE	WERSJA FIRMNARE
		MICRO868						
	nano_05.CDF	NANOS6B						
				<u> </u>				
				<u> </u>				

Rys. 3. Widok okna głównego - zakładka PLIKI FIRMWARE.

Opis przycisków i funkcji zakładki PLIKI FRIMWARE

pozwala na dodanie do katalogu głównego pliku firmware z dowolnej lokalizacji wskazanej przez użytkownika w oknie dialogowym
postenz otwiera okno, z którego można pobrać wybrany firmware dostępny na serwerach DTM System (konieczne połączenie z internetem)
USUŃ ZAZUACZONE usuwa zaznaczone pliki
FILTR otwiera okno pozwalające na filtrowanie według: nazwy pliku, odbiornika do którego firmware jest dedykowany, wersji firmware
kopiuje pliki z komputera do MEMO
kopiuje pliki z MEMO do komputera

UTYLIZACJA



Urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowa utylizacja urządzenia daje możliwość zachowania naturalnych zasobów Ziemi na dłużej i zapobiega degradacji środowiska naturalnego.

WARUNKI GWARANCJI

Producent DTM System, przekazuje urządzenia sprawne i gotowe do użytku. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu przez klienta końcowego. Okres gwarancji określany jest na podstawie plomb gwarancyjnych producenta, umieszczanych na każdym wyrobie. Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie gwarancji wystąpiły wady z winy producenta. Niesprawne urządzenie należy dostarczyć na własny koszt do miejsca zakupu, załączając krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt demontażu i montażu urządzenia ponosi użytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach, wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw oraz uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowania atmosferycznego, przepięcia lub zwarcia sieci zasilającej. Szczegółowe warunki udzielania gwarancji regulują stosowne akty prawne.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 17/2016 EU Declaration of conformity / EU Konformitätserklärung					
Producent / Manufacturer / Hersteller DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Brzeska 7, 83-145 Bydgoszcz, Polska					
Wyrób: Programator serwisowy, model MEMO Product: Service programmer, model: MEMO Produkt: Service: Programmiergraft, model: MEMO					
Opis wyrobu: Programator służy do zarządzania wybranymi odbiornikami radiowymi firmy DTM System. Zasilanie oraz komunikacja z komputeremi odbiornikiem odbywa się poprzez ząłącze USB. Description: The programmer is used for programming DTM System radio transmitters. Supply and communication with a computer via USB. Produktbeschreibung: MEMO Si ei ei Service-Programmiergenit, das für die Zusammenarbeit mit ausgewählten Empfängen der Firma DTM System bestimmt ist. Die Energieversorgung des Gerätes, die Komputer und den Beitungeniter wirden beitungen den USB.					
Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej Product is compatible with European Directives Das Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Union					
Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych / Product is compatible with harmonized norm / Das Produkt stimmt mit folgenden harmonisierten Normen überein EMC: EN 50561-1:2013-12, EN 55024-2011					
Procedura oceny zgodności: W wyrobach przeprowadzono wewnętrzną kontrolę produkcji. Wyniki potwierdzajązgodność: A Acceptane procedure: The products carry out the internal production control. The results confirm compliance. Das Konformitistsbewertungsverfahren: Die innere Produktionskontrolle der Waren wurde durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen die Konformität					
Bydgoszcz Polska / Poland / Polen Daniel Kujawski					

DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa